QUẢN TRỊ MẠNG

BÀI THỰC HÀNH 6-8 ÔN TẬP

Nội dung bài thực hành & ôn tập

- 1. Chuẩn bị môi trường
- 2. Tạo domain users. Thiết lập Mandatory profiles, GPO
- 3. Thiết lập FTP isolate user cho OU1
- 4. Thiết lập các Web Sites
- 5. Thiết lập cấu hình DHCP
- 6. Thiết lập DFS server
- 7. Thiết lập cấu hình Email server

1. Chuẩn bị môi trường

- Windows 2008/2012/2016 Server, Domain Controller
 - Tạo thêm một đĩa cứng (volume D:)
 - Đổi tên máy: Sxx, với xx là số thứ tự máy
 - Card mang:
 - NIC1: dùng VMNet1, IP tĩnh 192.168.xx.1 /24,
 - NIC2: dùng VMNet8, IP tĩnh 172.16.xx.1 /16
 - Cài đặt Active Directory:
 - Tên Domain: OU.EDU.VN

Chuẩn bị môi trường (tt)

- Windows XP / Windows 7 Máy 1
 - Đổi tên máy Wxx
 - Dùng VMNet1, IP tĩnh 192.168.xx.2 /24
 - Kết nối máy Wxx vào domain OU.EDU.VN

Chuẩn bị môi trường (tt)

- Windows XP / Windows 7 Máy 2
 - Đổi tên máy Mxx
 - Dùng VMNet1, IP tĩnh 192.168.xx.3 /24
 - Kết nối máy Mxx vào domain OU.EDU.VN

Chuẩn bị môi trường (tt)

- Windows 2K3/2k8/2k12 Máy 3
 - Dùng VMNet8, IP tĩnh 172.16.xx.2 /24
 - Kết nối máy vào domain OU.EDU.VN

2. Tạo domain users, profiles

Tạo các OUs, Groups, Users theo các yêu cầu (trang tiếp theo):

- OU1
 - -kd1, kd2
 - GroupKD có kd1, kd2 là thành viên. Thiết lập
 Mandatory profile cho user kd1, kd2
- OU2
 - -kt1,kt2
 - GroupKT có kt1,kt2 là thành viên. Thiết lập Home
 Folder & Roaming profile cho user kt1,kt2

Tạo domain users, groups, GPO (tt)

Yêu cầu:

- Các User accounts có password '123'
- User thuộc GroupKD không thực thi được phần mềm Calculator

<u>Lần lượt kết nối vào Sxx từ Wxx và Mxx để</u> <u>kiểm tra kết quả</u> Tạo domain users, groups, GPO (tt)

Thiết lập GPO cho OU1:

• Ân menu File, Tool->Folder Option trong Windows Explorer. Ân các tab Privacy, Advance trên IE (Tool->Internet Option).

Thiết lập GPO cho OU2:

- Các user không được dùng winmine.exe
- Triển khai phần mềm CalPlus dạng Publish cho các user OU2

3. Thiết lập các FTP Sites (tt)

- FTP Site 1:
 - Tên FTP1.OU.EDU.VN, port 2121
 - Dang Do not isolate users
- FTP Site 2:
 - Tên FTP2.OU.EDU.VN, port 21
 - Dang Isolated users cho kt1, kt2

4. Thiết lập các Web Sites

- Tạo các DNS records:
 - WEB1.OU.EDU.VN: dùng NIC1
 - WEB2.OU.EDU.VN: dùng NIC2
 - WEB3.OU.EDU.VN: dùng NIC1

Thiết lập các Web Sites (tt)

- Web Site 01:
 - Tên WEB1.OU.EDU.VN, port 8080
- Web Site 02:
 - Tên WEB2. OU. EDU. VN, port 8081
- Web Site 03:
 - Tên WEB3. OU. EDU. VN, port 8082
 - Dùng host header name

5. Thiết lập DHCP server

Thiết lập ScopeA, ScopeB::

- ScopeA: 192.168.xx.10 192.168.xx.100
 - Default Gateway: 192.168.xx.1
 - DNS: 192.168.xx.1

- ScopeB: 172.16.xx.50 172.16.xx.200
 - Default Gateway: 172.16.xx.1
 - DNS: 172.16.xx.1

6. Thiết lập DFS Servers

Tạo các shared folders:

- DATA1 trên Sxx trên Windows 2k8 DC
- DATA2 trên Windows 2k3
- DATA3 trên Mxx
- Thiết lập DFS root trên Sxx với tên DFSa có các link:
- Link1 có target là DATA1
- Link2 có target là DATA2
- Link3 có target là DATA3

DATA1 tất cả user có quyền Full; DATA2 group A(full control), group B (read)

14

7. Thiết lập Mail Servers

Cài đặt MDaemon trên máy Wxx/2k8/2k12 (mail1.ou.edu.vn), W2k3(mail2.ou.edu.vn)

- Mail domain:
 - −Điều chỉnh port 80
 - Không dùng strong password
- Tạo các accounts:
 - -d1, d2

Thiết lập email site to site

Báo cáo kết quả

• Tạo file báo cáo các kết quả đã thực hiện